




RE900 FULL HD Micro-SIM card installation

Zařízení NAVITEL RE900 FULL HD podporuje micro-SIM karty pro připojení k mobilnímu internetu. Po levé straně zařízení se nachází samostatný slot.

CZ

Instalace micro-SIM karty


Vložte micro-SIM kartu do příslušného slotu tak, aby kovové kontakty směřovaly k objektivu (viz následující obrázek). Poté micro-SIM kartu zatlačte do slotu, dokud neuslyšíte cvaknutí. Nepoužívejte příliš velkou sílu, aby nedošlo k poškození slotu či SIM karty. Po zapnutí zařízení se na horní stavové liště obrazovky zobrazí typ připojení a úroveň signálu.



Vyjmutí micro-SIM karty

Lehce zatlačte micro-SIM kartu dovnitř slotu a uvolněte, karta se vysune. Neodstraňujte micro-SIM kartu, pokud je zařízení zapnuté.

CZ



Poznámka:


- Ujistěte se, že používáte micro-SIM kartu. SIM karty jiných velikostí nejsou určeny pro práci s tímto zařízením.
- Nedotýkejte se kovových kontaktů na micro-SIM kartě.
- Neohýbejte micro-SIM kartu.

Navigation DVR NAVITEL RE900 FULL HD supports the operation of micro-SIM cards for connection to the mobile Internet. There is the separate slot on the side of the case.

Installing micro-SIM card


The micro-SIM card is installed with the cut-off side outwards and the contacts towards the lens.

EN Insert the card into the slot until it clicks, as shown in picture below. Do not apply excessive force to avoid damaging the slot and getting the card stuck. After turning the device on, connection type and signal level in the upper status bar will be visible on the device screen.



Removing micro-SIM card

Press the the micro-SIM card in the slot until it clicks and release. Carefully remove the card from the slot. Do not remove the card while the device is on.



Note:


- To avoid getting the card stuck, make sure you are using a micro-SIM card. SIM card of other sizes is not suitable for working with the device.
- Do not touch the PCB on the micro-SIM card.
- Do not bend the micro-SIM card.

A NAVITEL RE900 FULL HD micro-SIM kártyán keresztül támogatja a mobil internetelérést. A kártya behelyezésére egy külön illesztőhely került kialakításra a készülék oldalán.

Micro-SIM kártya behelyezése


A micro-SIM kártyát, melynek érintkezőinek a lencse fele kell nézzenek, az alábbi képen látható módon kell a helyére illeszteni. A nyílásba helyezve kattanásig kell a kártyát betolni. Az illesztőhely megrongálódását és a kártya beragadását elkerülendő ne használjon túl nagy erőt. A készülék bekapsolását követően a kijelző felső állapot-sorában megjelenik a kapcsolat típusa, valamint a jelszint is.

HU



Micro-SIM kártya kivétele

Nyomja meg az illesztőhelybe helyezett micro-SIM kártyát mígnem kattan, majd engedje is el. Óvatosan vegye ki a kártyát az illesztőhelyből. A kártyát bekapcsolt készülékállapotban tilos eltávolítani.



Megjegyzések:


- A kártya beragadásának elkerülése végett, győződjön meg róla, hogy micro-SIM kártyát használ e!? Más méretű SIM kártyák nem kompatibilisek a NAVITEL RE900 Full HD készülékkel.
- A micro-SIM kártyát ne az érintkezőinél fogja meg.
- Ne hajlítsa meg a micro-SIM kártyát.

Nawigacja i wideorejestrator NAVITEL RE900 FULL HD obsługuje karty micro-SIM, aby użytkownik mógł połączyć się z internetem mobilnym. Specjalne gniazdo umieszczone zostało z boku obudowy.

Instalacja karty micro-SIM


Karta micro-SIM musi zostać włożona stykami w kierunku obiektywu tak, jak pokazano na obrazku.

Wciśnij kartę w gniazdo aż do kliknięcia. Wykonuj tę czynność ostrożnie i bez nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia gniazda lub karty. Po wyłączeniu urządzenia, na jego ekranie, w górnej belce widoczny będzie typ połączenia z siecią oraz siła sygnału.



Usuwanie karty micro-SIM

Wciśnij kartę micro-SIM do slotu, aż usłyszysz kliknięcie. Ostrożnie usuń kartę z gniazda. Nie wykonuj tej czynności, gdy urządzenie jest włączone.



Uwaga:


- Aby uniknąć zaklinowania karty, upewnij się, że używasz formatu micro-SIM. Karty SIM innych rozmiarów nie są przystosowane do pracy z urządzeniem.
- Nie dotykaj złącz na karcie micro-SIM.
- Nie wyginaj karty micro-SIM.

Dispozitivul DVR NAVITEL RE900 FULL HD acceptă funcționarea cardurilor micro-SIM pentru conectarea la Internet-ul mobil. Există slotul separat pe partea laterală a dispozitivului.

Instalarea cardului micro-SIM


Cardul micro-SIM se instală cu contactele spre obiectiv, așa cum se arată în imaginea de mai jos. Introduceți cardul în slot până la clic. Nu forțați pentru a evita deteriorarea slotului și blocarea cardului în slot. După pornirea dispozitivului, tipul conexiunii și nivelul semnalului vor fi vizibile pe ecranul dispozitivului.

RO



Scoaterea cardului micro-SIM

Apăsați cartela micro-SIM în slot până când se aude click. Scoateți cu grijă micro-SIM din slot. Nu scoateți cardul când dispozitivul pornit.



Notă:


- Pentru a evita blocarea cardului, asigurați-vă că utilizați micro-SIM card. Utilizare altor carduri SIM este categoric exclusă.
- Nu atingeți PCB-ul de pe cardul micro-SIM.
- Nu îndoiați cardul micro-SIM.

Навигационный видеорегистратор NAVITEL RE900 FULL HD поддерживает работу micro-SIM карт для подключения к мобильному интернету. На боковой стороне корпуса расположен соответствующий слот.

Установка micro-SIM карты

Micro-SIM карта устанавливается скошенным углом наружу и контактами в сторону объектива.

Вставьте карту в слот до щелчка, как показано на рисунке ниже. Не применяйте избыточную силу, чтобы избежать повреждения слота и застревания карты. После включения устройства на экране станет виден тип подключения и уровень сигнала в верхней строке состояния.



Извлечение micro-SIM карты

Надавите на установленную в слоте micro-SIM карту до щелчка и отпустите. Осторожно извлеките карту из слота. Не извлекайте карту при включенном устройстве.




Примечание:

- Во избежание застревания карты убедитесь, что используете micro-SIM карту. SIM карта других размеров для работы с устройством не подходит!
- Не касайтесь печатной платы на карте micro-SIM.
- Не сгибайте карту micro-SIM.

Zariadenie NAVITEL RE900 FULL HD podporuje micro-SIM karty pre pripojenie k mobilnému internetu. Na ľavej strane zariadenia sa nachádza samostatný slot.

Inštalácia micro-SIM karty

Vložte micro-SIM kartu do príslušného slotu tak, aby kovové kontakty smerovali k objektívu (pozri nasledujúci obrázok). Potom micro-SIM kartu zatlačte do slotu, kým sa neozve cvaknutie. Nepoužívajte príliš veľkú silu, aby nedošlo k poškodeniu slotu či micro-SIM karty. Po zapnutí zariadenia sa na hornej stavovej lište obrazovky zobrazí typ pripojenia a úroveň signálu.



Vybranie micro-SIM karty

Ľahko zatlačte SIM kartu dovnútra slotu a uvoľnite, karta sa vysunie. Neodstraňujte SIM kartu, ak je zariadenie zapnuté.



Poznámka:

- Uistite sa, že používate micro-SIM kartu. SIM karty iných veľkostí nie sú určené pre prácu s týmto zariadením.
- Nedotýkajte sa kovových kontaktov na micro-SIM karte.
- Neohýbajte micro-SIM kartu.