



Инструкция по восстановлению ПО на навигаторах под управлением ОС Windows CE


1. Зарядите навигатор.
2. Подключите навигатор к ПК.




3. Появившийся съёмный диск необходимо отформатировать: нажмите на название диска правой кнопкой мыши и выберите „Форматировать“.




В открывшемся окне нажмите кнопку „Восстановить параметры по умолчанию“ и снимите галочку „Быстрое форматирование“. Нажмите „Начать“.




4. По завершении форматирования отключите навигатор от ПК. Начнётся восстановление резервной копии программы (без карт).



5. Подтвердите завершение восстановления, нажав „ОК“. Навигатор выключится.



6. Включите навигатор. Запустится программа Навител Навигатор с сообщением об отсутствии карт.



7. Подключите навигатор к ПК. Обновите ПО до актуальной версии и скачайте карты с помощью Navitel Navigator Update Center:
www.navitel.ru/downloads/update_center



8. Отключите навигатор от ПК. Программа Навител Навигатор автоматически запустится и отобразит карту.

