

Інструкція з використання програми

**Центр оновлення Навітел
Навігатор**



NAVITEL®

© ТОВ «ЦНТ», 2016. Всі права захищені.


Зміст даного посібника, а також будь-які демонстраційні матеріали, що додаються до нього, є виключною власністю ТОВ «ЦНТ». Будь-яке комерційне використання посібника може бути здійснено тільки з письмового дозволу ТОВ «ЦНТ». Інформація в цьому документі не може бути змінена без попередження ТОВ «ЦНТ».

1. Встановіть Navitel Navigator Update Center на ПК, виконавши всі пункти майстра установки Windows;


2. Підключіть навігатор до комп'ютера в режимі знімного диска (USB Flash Drive / MassStorage).

3. Запустіть Navitel Navigator Update Center.

У випадку якщо Ви правильно підключили навігатор, програма визначить його наявність.




4. У разі якщо оновлення будуть знайдені, Navitel Navigator Update Center запропонує Вам оновити пристрій до актуальної версії, а також оновити карти, якщо є більш нові.




Врахуйте, що старі карти в процесі оновлення або перевстановлення будуть видалені. Для продовження натисніть "Оновлення", потім "ОК".

5. Navitel Navigator Update Center завантажить і встановить оновлення на пристрій.



6. Якщо після оновлення Ви вирішите завантажити або придбати додаткові карти, виберіть пункт "Завантажити" або "Купити" відповідно.



7. Щоб завантажити придбані карти, у списку відзначте галочками потрібні Вам та натисніть "ОК".



8. Щоб купити карти, натисніть на рядок, що відповідає потрібній Вам карті, виберіть термін передплати і натисніть "Купити".



9. Запустіть Навітел Навігатор на пристрої.



© ТОВ «ЦНТ», 2016. Всі права захищені.

Зміст даного посібника, а також будь-які демонстраційні матеріали, що додаються до нього, є виключною власністю ТОВ «ЦНТ». Будь-яке комерційне використання посібника може бути здійснено тільки з письмового дозволу ТОВ «ЦНТ». Інформація в цьому документі не може бути змінена без попередження ТОВ «ЦНТ».